

**QCY**

**QCY-Mini 2**

Instrukcja obsługi

**a** Wybierz rozmiar nakładki




Duża




Średnia



Mała




**b** Jak używać?



Dostosuj mikrofon, aby znajdował się na wprost ust.

## Uruchamianie

Wyłącz słuchawki, a następnie przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. W przypadku pierwszego użycia, słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania po ich uruchomieniu.




Wyszukaj urządzenia o nazwie "QCY-Mini 2" na swoim smartfonie i połącz się z nim (słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim urządzeniem, jeśli były już wcześniej połączone).



## Ładowanie

Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora zostanie wyemitowane głosowo.



Dioda LED będzie świecić się światłem stałym na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na niebieski po pełnym naładowaniu.

## Funkcje i obsługa

### Włączanie/wyłączanie

1. Włączanie: Przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę.
2. Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy.

Przytrzymaj przycisk MFB



# Obsługa

## Parowanie

Wyłącz słuchawki, a następnie przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

## Odbieranie połączeń

Naciśnij przycisk MFB, aby odebrać połączenie przychodzące.

## Zakończenie połączenia

Naciśnij przycisk MFB, aby zakończyć połączenie.

## Przejdź do następnego utworu

Podczas słuchania muzyki naciśnij 2 razy przycisk MFB.

## Wróć do poprzedniego utworu

Podczas słuchania muzyki naciśnij 3 razy przycisk MFB.

## Odrzucanie połączenia

Przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę, aby odrzucić połączenie.

## Wyciszanie

Podczas rozmów telefonicznych naciśnij 2 razy przycisk MFB.



### Asystent głosowy

W trybie czuwania, przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę (funkcja ta jest uzależniona od telefonu).

### Odtwarzanie/Pauza

Podczas słuchania muzyki, naciśnij przycisk MFB, aby zatrzymać i naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

### Zmiana wyjścia audio

Podczas rozmów telefonicznych, przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę, aby zmienić wyjście audio pomiędzy smartfonem, a słuchawkami.

### Ustawienia fabryczne

Podczas ładowania przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund aż dioda LED mignie na czerwono i niebiesko 3 razy.

Parametry produktu:

Model: QCY-Mini 2

Czas czuwania: około 70 godzin

Czas wykonywania rozmów telefonicznych: około 2,5 godziny

Pojemność akumulatora: 3,7 V 40mAh

Wejście: 5 V  $\equiv$  100mA

Czas odtwarzania: około 3 godziny

Profile Bluetooth: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

(Wszystkie dane techniczne są referencyjne.)

Standard: Q/HL 1-2016

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Wersja Bluetooth: V5.0

Zakres operacyjny: 10 m

Typ akumulatora: li-ion

Waga: 4,9 g

Czas ładowania: około 2 godziny

MADE IN CHINA

FCC ID: RDR-QCYMINI2



RoHS





## Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Nazwa części	Substancje szkodliwe					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Główny moduł	X	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O
Wkładki douszne	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O
Kabel ładowania	X	O	O	O	O	O

Niniejszy formularz został stworzony zgodnie z przepisami SJ/T 11364.

O: oznacza zawartość substancji szkodliwych w jednolitych materiałach mieszczących się w zakresie przepisów GB/T 26572.

X: oznacza zawartość substancji szkodliwych w co najmniej jednym jednolitym materiale, który znajduje się poza przepisami GB/T26572.

**Uwaga:** Rozważnie gospodaruj czasem użytkowania, z uwagi na to, iż użytkowanie przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu.

Standard: Q/HL 1-2016

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd

## Gwarancja

Okres gwarancyjny obowiązuje 12 miesięcy po zakupie produktu (więcej informacji znajdziesz u swojego dystrybutora).

### **Darmowa wymiana serwisowa:**

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiegokolwiek błędy związane z funkcjonowaniem sprzętu, prosimy o zabranie karty gwarancyjnej i pokwitowań zakupu do dystrybutora w celu bezpłatnej wymiany.

Darmowa wymiana nie zostanie przeprowadzona w następujących okolicznościach:

1. Uszkodzenia spowodowane wprowadzaniem nieautoryzowanych zmianami.
2. Defekty lub uszkodzenia mechaniczne spowodowane zalaniem lub upuszczeniem.
3. Uszkodzenia spowodowane działaniem sił wyższych. Jeśli produkt jest uszkodzony lub posiada defekty, które nie zostały wymienione powyżej, możesz ubiegać się o darmową wymianę.

## Wskazówki

1. Przed użyciem słuchawek, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
2. Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
3. Jeżeli słuchawki są nieużywane przez co najmniej 2 tygodnie, naładuj je.
4. Używaj ładowarek uznanych za zgodne przez producenta.
5. Jeśli słuchawki nie odnajdują twojego telefonu, sprawdź, czy są w trybie parowania. Jeśli zostawiłeś słuchawki niepodłączone na długi czas, słuchawki wyjdą z trybu parowania. Przejdź ponownie w tryb parowania. Jeśli wystąpi błąd parowania z telefonem, zresetuj go i spróbuj ponownie.

## Zastrzeżenia

1. Nigdy nie próbuj demontować lub modyfikować słuchawek z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć uszkodzeń i urazów.
2. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C i ponad 45 °C).
3. Unikaj bliskiego kontaktu wzrokowego ze wskaźnikiem LED (szczególnie dzieci i zwierząt).
4. Nie używaj słuchawek podczas burz, aby uniknąć błędów lub zwiększenie ryzyka doznania porażenia prądem elektrycznym.
5. Nie używaj chemikaliów lub silnych detergentów do czyszczenia słuchawek.
6. Nie narażaj słuchawek na działanie wody lub innych cieczy.

## Oświadczenie FCC

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod względem ograniczeń klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i promieniuje energię fal radiowych oraz nieużywane zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze fal radiowych i telewizyjnych, co może być zauważone przy włączaniu i wyłączeniu urządzenia. Zaleca się, aby użytkownik skorygował zakłócenia na jeden bądź kilka poniższych sposobów:

- Zmienić położenie lub orientację anteny.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka, będącego częścią innego obwodu, niż ten, z którego zasilany jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie musi spełniać dwa następujące warunki:

(1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie odbiera zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane działania.

Każde zmiany i modyfikacje przeprowadzone bez wyraźnej zgody ze strony odpowiedzialnej za zgodność może skutkować utratą praw użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.